

NOTICE D'UTILISATION

Télécommande

Tout ce qu'il faut savoir
pour la prendre en main.

I	Lecture de l'écran et commandes de base	2
II	Appairer une nouvelle télécommande	4
III	Activer la marche arrière	7
IV	Recharger la télécommande	8
V	Conseils d'usage	9



Une hésitation ? Jetez un œil à
l'ensemble des notices, et n'hésitez
pas à m'appeler si besoin !

Adrien
Tél : 07 82 62 17 48
Mail : adrien.l@sq-motors.com



STERNBOARD

WWW.STERNBOARD.COM



Lecture de l'écran

- Le niveau de batterie du Sternboard et le signal Wi-Fi de la télécommande s'affichent uniquement lorsque le Stern' est branché à la batterie via son câble.
- La distance parcourue est remise à zéro à chaque débranchement du Stern'.



Commandes de base

- Allumer / Éteindre : maintenez **Power** (3sc).
- Accéder au menu : maintenez **Action**.
- Quitter le menu : appuyez sur **Power**.
- Changer le mode d'accélération : appuyez brièvement sur **Action** pour faire défiler (Low → Medium → High).
- **Important** : Si la télécommande s'éteint (par votre action ou par inactivité), le mode d'accélération repasse automatiquement en **High** au redémarrage.



Câble
d'**Alimentation**



Appairer une nouvelle télécommande 1/3

1. Allumez la télécommande en maintenant **Power**.
2. Branchez le câble d'alimentation (câble de la batterie) au Stern', **sans encore connecter le coupe-circuit !** (*voir photo*)



Bouton
Action

Appairer une nouvelle télécommande 2/3

1. Maintenez **Action** pour entrer dans le menu.
2. Défilez jusqu'à la page **Pairing** en appuyant plusieurs fois sur **Action**.
3. Une fois sur la page **Pairing**, maintenez **Action** enfoncé jusqu'à ce que le mot « **Pairing** » clignote.

Câble
Coupe-circuit

Appairer une nouvelle télécommande 3/3

1. Connectez maintenant le coupe-circuit. *(voir photo)*
2. Si tout est OK : la télécommande vibre, affiche « **Pairing Success** », et la batterie du Sternboard apparaît à l'écran.



Molette
Vers l'arrière



Bouton
Action

Activer la marche arrière

1. Allumez la télécommande.
2. Maintenez la molette vers l'arrière.
3. Tout en maintenant cette position, appuyez sur le bouton **Action**. *(voir photo)*
4. La télécommande vibre et affiche « **Motor Reverse** ». Elle revient ensuite à l'écran principal.

- En marche arrière la molette vers le bas reste le frein, mais accélérer vous fera rouler en marche arrière, donc reculer. Pour revenir en marche avant, refaites exactement la même procédure.



**Port de
charge**

Recharger la télécommande

- Pour recharger la télécommande, connectez le câble USB soit à une prise USB classique, soit à un adaptateur secteur 220V (type chargeur de téléphone, mais pas de type chargeur rapide).
- Le port de charge se trouve sous la télécommande *(voir photo)*. Le câble USB de recharge est fourni avec votre Sternboard.



Conseils d'usage

- Ne pas immerger la télécommande.
- Évitez les gros chocs.
- Portez la dragonne pour éviter les chutes accidentelles.